

ACC-T60-W-W-33/D-2
ACC-T60-B-B-33/D-2
ACC-T60-I-I-33/D-2
ACC-T60-BR-BR-33/D-2
ACC-T60-SS-SS-33/D-2
ACC-T60-GR-GR-33/D-2
ACC-T60-BM-BM-33/D-2
ACC-T60-T-T-33/D-2
ACC-T60-C-C-33/D-2
ACC-T60-BE-BE-33/D-2

Визовый пункт		
Составитель сертификата		Ф.И.О.
Дата		20
		г. Улан-Удэ
Инициалы и адрес организации, выдавшей паспорт		
Визовый пункт		Инициалы
Визовый пункт		
Составитель сертификата		Ф.И.О.
Дата		20
		г. Улан-Удэ
Инициалы и адрес организации, выдавшей паспорт		
Визовый пункт		Инициалы
Визовый пункт		
Составитель сертификата		Ф.И.О.
Дата		20
		г. Улан-Удэ
Инициалы и адрес организации, выдавшей паспорт		
Визовый пункт		Инициалы

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие указания	3
2 Технические данные	4
3 Комплектность	5
4 Требования по технике безопасности	6
5 Устройство	7
6 Установка и подключение	7
7 Порядок работы	10
8 Техническое обслуживание	11
9 Правила транспортировки и хранения	12
10 Утилизация	12
11 Гарантийные обязательства	13
12 Свидетельство о приемке	14
13 Свидетельство о продаже	14
14 Талоны на гарантийное обслуживание	15
Приложение А (вкладыш). Перечень организаций по установке и гарантийному ремонту	

Корешок талона № 1 на гарантийное обслуживание	Корешок талона № 2 на гарантийное обслуживание	Корешок талона № 3 на гарантийное обслуживание
Изыят " " 20 г.	Изыят " " 20 г.	Изыят " " 20 г.
Специалист сервисной службы	Специалист сервисной службы	Специалист сервисной службы
Ф.И.О.	Ф.И.О.	Ф.И.О.
Характер неисправности	Характер неисправности	Характер неисправности
Модель	Модель	Модель
Серийный №	Серийный №	Серийный №
Дата выпуска	Дата выпуска	Дата выпуска
Продано магазином	Продано магазином	Продано магазином
Дата продажи	Дата продажи	Дата продажи
Получено, продано, штатный магазин	Получено, продано, штатный магазин	Получено, продано, штатный магазин
Талон № 1 на гарантийное обслуживание	Талон № 2 на гарантийное обслуживание	Талон № 3 на гарантийное обслуживание

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Серийный номер: _____



Внимание: Ремонт кухонных вытяжек производит ремонтные организации, адреса которых приведены в приложении А (вкладыш)

Сервисный центр:
тел. (8412) 49 53 75
E-mail: service@provet.ru**13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

(Заполняется в торговой организации)

Модель вытяжки _____

Серийный номер _____

Дата продажи " ____ " 20 ____ г.

Торговая организация _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Изделие укомплектовано, к внешнему виду изделия претензий не имею.
Руководство по эксплуатации получено, с условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя: _____

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке кухонной вытяжки убедиться:

- в нормальном ее функционировании;
- в комплектности по разделу 3;
- в отсутствии механических повреждений.

После хранения кухонной вытяжки в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать ее при комнатной температуре (плюс 18...20°С) не менее 2 часов.

1.1 Перед установкой вытяжки на кухне внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Кухонная вытяжка работает в следующих режимах:

- в режиме «вытяжка» - воздух удаляется за пределы помещения и поступает обратно в помещение.
- в режиме «рециркуляция» - воздух очищается и поступает обратно в помещение.

Для эксплуатации в режиме «вытяжка» необходимо приобрести полужесткий гофрированный воздуховод (либо его аналог) внутренним диаметром 120 мм и соответствующую вентиляционную решетку. Для эксплуатации в режиме «рециркуляции» необходимо приобрести угольный фильтр.

Кухонная вытяжка (в дальнейшем «вытяжка») предназначена для удаления илионистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях.

1.2 Вытяжку устанавливайте на высоте, как показано на рисунке 1.


1.3 Вытяжка с периметральным всасыванием. Рабочее состояние вытяжки с установленным фильтром и закрытой откидной панелью.

1.4 С целью достижения наибольшей воздухопроизводительности при наименьшей шуме, при работе в режиме «вытяжка», рекомендуем выполнять воздуховоды минимальной длины и с наименьшим количеством изгибов. Уменьшение диаметра воздуховода не допускается. Несоблюдение этих требований может увеличить шум и вибрацию при работе вытяжки.

1.5 В случае эксплуатации в режиме «вытяжка» обеспечьте достаточное поступление свежего воздуха в помещение.

1.6 Если кухонная вытяжка используется в режиме «рециркуляции» воздуха (с угольным фильтром), то эксплуатацию возможна без ограничений по пунктам 1.4 - 1.5.

1.7 При подключении прибора в нестабильную электрическую сеть рекомендуем использовать сетевой фильтр (приобретается дополнительно).



1.8 При приобретении вытяжки требуйте заполнения продавцом свидетельства о продаже и талонов на гарантийное обслуживание (см. стр. 15-16 РЭ). В случае, если вышеперечисленные разделы не будут заполнены, это может явиться причиной отказа в удовлетворении требований потребителей.

Убедиться, что на выгряке и в свидетельстве о приемке (стр. 14 РЭ) в руководстве по эксплуатации указан серийный номер выгряки, ее модель, дата выпуска. Отсутствие этих данных или расхождение в данных, нанесенных на выгряку и указанных в РЭ, может явиться причиной отказа в удовлетворении требований потребителя.

1.9 В отношении выгряки, на которую установлен гарантийный срок, производитель-изготовитель не отвечает за недостатки, возникшие в выгряке после передачи ее потребителю вследствие нарушения им правил использования, в том числе установленных РЭ, действий третьих лиц или непреодолимых сил.

1.10 Выгряка должна эксплуатироваться в помещениях с климатическими условиями:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

1.11 Выгряка изготовлена в соответствии с требованиями:

- ГОСТ МЭК 60335-1 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Общие требования";
- ГОСТ ИЕС 60335-2-31 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к воздухоочистителям и другим устройствам для удаления воздушных испарений".

Наши выгряки постоянно усовершенствуются, улучшаются их характеристики и дизайн, поэтому РЭ может не отражать незначительных схемных и конструктивных изменений воздушных выгряжек, связанных с их модернизацией.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1	Воздухопроизводительность, куб. м/час,	650
2.2	Уровень шума, дБд, не более	59
2.3	Номинальное напряжение, В, частота, Гц	220, 50
2.4	Номинальное напряжение светодиодных ламп, В	220-240
2.5	Потребляемая мощность, Вт, не более	117
	в том числе ламп, Вт	2х1,0
2.6	Класс защиты	1
2.7	Степень защиты от влаги	обычное исполнение
2.8	Режим работы	продолжительный
2.9	Климатическое исполнение	УХЛ4.2




Рисунок 2

4

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия обслуживания:

11.1 Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок на изделие и электрические компоненты 1 год со дня передачи выгряки потребителю (гарантия не распространяется на электрослабы). День передачи определяется как день продажи через розничную сеть. При отсутствии или исправлении даты продажи и штампа магазина в талоне "Свидетельство о продаже" гарантийный срок считается с даты изготовления выгряки.

11.2 Изготовитель не несет ответственности за неисправности, которые возникли в результате нарушения правил эксплуатации и регулярного ухода, изложенных в РЭ. Основанием для отказа в удовлетворении требований потребителя в гарантийном ремонте может явиться:

- механические повреждения выгряки;
- в случае отсутствия на самом изделии и в талоне "Свидетельство о приемке" серийного номера выгряки, даты выпуска изделия, модели;
- нарушение правил эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта, замены составных частей выгряки, которые ведут к нарушениям работоспособности изделия;
- в случае установления в период гарантийного срока комплектующих, отличных от оригинальных;
- потеря товарного вида вследствие применения химических или абразивных веществ;
- термические повреждения прибора;
- повреждения возникновения, вследствие эксплуатации неисправного изделия;
- если неисправность возникла вследствие стихийного бедствия;
- в случае неправильного подключения к сетям электроснабжения, а также несоответствия параметров вышеуказанных сетей стандартам, предъявляемым обязательными государственными стандартами и РЭ.

11.3 Услуги по демонтажу (монтажу) оплачиваются клиентом по тарифам сервисного центра.

11.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за любой причиненный Вам и окружающим ущерб по причине нарушения правил РЭ, в особенности вызванный неправильным подключением изделия к сетям электроснабжения и недопустимыми изменениями параметров в вышеуказанных сетях, неправильной эксплуатацией, несанкционированным ремонтом, использованием выгряки не в бытовых условиях и не по прямому назначению.

11.5 Установленный срок службы выгряки не менее 10 лет.

9 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

9.1 Вытяжка в упаковке завода изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования: температура окружающей среды от минус 50 до плюс 40°С и относительная влажность воздуха 80% при температуре плюс 15°С.

9.2 При транспортировании должны быть исключены удары и перемещения вытяжки внутри транспортного средства.

9.3 Вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от минус 50 до плюс 40°С. При этом относительная влажность воздуха при температуре плюс 15°С не должна превышать 80%.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Вытяжка не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Ее следует сдать в пункт приема и утилизации электрических и электронных изделий. В вытяжке использованы материалы, которые могут быть повторно использованы. Соблюдая правила утилизации изделий, Вы можете предотвратить загрязнение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба.

Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного оборудования Вы можете получить в местной администрации.

10.2 Угольные фильтры не содержат вредных веществ. Их можно утилизировать как обычный мусор.

10.3 Картонная упаковка производится из перерабатываемой бумаги ее следует сдавать в макулатуру для переработки.

Таблица 1

Наименование	Цвет		Габаритные размеры, мм ШхГхВ(В)	Масса без упаковки, кг	Тип угольного фильтра
	Корпус	Стекло			
ACC-T60-W-W-33/D-2	белый	белый	595x441x 624(877)	8,8	CF110
ACC-T60-B-B-33/D-2	черный	черный			
ACC-T60-I-I-33/D-2	топленое молоко	топленое молоко			
ACC-T60-BR-BR-33/D-2	коричневый	коричневый			
ACC-T60-SS-SS-33/D-2	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь			
ACC-T60-GR-GR-33/D-2	серый	серый			
ACC-T60-BM-BM-33/D-2	black matt	black matt			
ACC-T60-T-T-33/D-2	терракотовый	терракотовый	595x441x 624(877)	8,8	CF110
ACC-T60-C-C-33/D-2	кофе с молоком	кофе с молоком			
ACC-T60-BE-BE-33/D-2	бежевый	бежевый			

В - высота вытяжки с нижней фальштрубой.

(В) - высота вытяжки с максимально выдвинутой верхней фальштрубой.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1	Вытяжка кухонная	1 шт.
3.2	Фальштруба верхняя	1 шт.
3.3	Фальштруба нижняя	1 шт.
3.4	Кронштейн для фальштрубы верхней	4 шт.
3.5	Крепежные изделия: винт самонарезающий 3,5x8 винт самонарезающий 3,9x22 винт самонарезающий 4,8x50 дюбель пластмассовый Ø8x50 дюбель пластмассовый Ø4x25	2 шт. 4 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.
3.6	Руководство по эксплуатации	1 шт.
3.7	Упаковка	1 шт.

4. ПРЕОБРАЩЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Все работы по монтажу, ремонту, замене ламп и других электрических деталей, очистке загрязненных поверхностей, снятию съемных частей производите при выключенной вилке шнура электропитания из розетки электрической сети.

4.2 Вытяжку допускается включать только в евророзетку с заземленным контактом.

4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать вытяжку в электрическую сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%).

4.4 Ежемесячно производите очистку загрязненных поверхностей и жирополучающего алюминиевого фильтра (раздел 8). Если очистка фильтра не производится в соответствии с руководством по эксплуатации, то уменьшается производительность вытяжки и повышается риск возникновения пожара. Никогда не эксплуатировать прибор без установленного фильтра.

4.5 Устанавливайте вытяжку над плитой в соответствии с рисунком 1.

4.6 Не допускайте возникновения факельного пламени под вытяжкой. Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламени газовых конфорок может повредить прибор.

4.7 Работы по поиску и устранению неисправностей должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. При повреждении электрического шнура его замену производит специалист сервисной службы. Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже кухонной вытяжки.

4.8 Кухонная вытяжка предназначена только для удаления или очистки воздуха. Оберегайте ее от статических и динамических нагрузок.

4.9 При работе прибора в режиме «вытяжки» одновременно с отопительным оборудованием, которое используется с вытяжными трубами (отопительные системы, проточные водонагреватели или котлы, работающие на газе, жидком или твердом топливе), необходимо обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива. При подаче воздуха в недостаточном объеме, возникает опасность отравления газобразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение.

4.10 В режиме «вытяжки» загрязненный воздух не должен выходить в вытяжное отверстие, используемое для удаления запахов из приборов, сжигающих газ или другие виды топлива (не применяют к приборам, которые только нагревают воздух обратно в комнату).

4.11 Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.



Внимание: доступные части вытяжки могут нагреваться при использовании с приборами для приготовления пищи.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При проведении технического обслуживания необходимо строго руководствоваться требованиями безопасности (раздел 4).

8.2 Очистку загрязненных поверхностей производите мягкой салфеткой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, используемым для мытья посуды. Для очистки поверхностей из нержавеющей стали не используйте средства, содержащие песок, соду, кислоты, хлориды и губки, которые могут поцарапать эти поверхности.

Вытяжки из нержавеющей стали требуют специальных средств по уходу за нержавеющей сталью.

8.3 Для очистки алюминиевого фильтра извлеките его из вытяжки (рисунок 4, 4А). Произведите очистку средства возврата цвета горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°C). Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой. Старайтесь не сбивать фильтр при мойке.

Возможное изменение цвета фильтра с течением времени не приведет к снижению эффективности его действия.

8.4 Алюминиевый фильтр предназначен для задержки частиц жира, которые образуются при приготовлении пищи, поэтому он должен использоваться всегда.



Внимание: алюминиевый фильтр должен очищаться через каждые 4 недели. Обязательно высушите фильтр перед установкой его в вытяжку! Недопустимо попадание воды в электродвигатель, переключатель и патроны ламп! Включайте вытяжку только после полного высыхания всех ее поверхностей!

8.5 Угольные фильтры должны использоваться только при работе вытяжки в режиме «рециркуляции». Фильтры необходимо менять не реже одного раза в 4 месяца или чаще в случае особенно интенсивного использования. Их нельзя чистить и использовать повторно.


7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Рекомендуется включать вытяжку перед началом приготовления пищи и оставлять прибор включенным примерно на 9 минут после завершения приготовления, чтобы обеспечить удаление запыленного воздуха.

7.2 Управление вытяжкой осуществляется при помощи сенсорных кнопок.

Символ ① включает и отключает вытяжку. Символы 1, 2, 3 устанавливают скорость вращения вентилятора-низкая, средняя, высокая.

Символ ☀ управляет лампочками дополнительного освещения мощностью 1,0 Вт.



Вкл./выкл. 1 скорость 2 скорость 3 скорость

Вкл./выкл. лампы

Рисунок 9


5. УСТРОЙСТВО

Рисунок 3

- 1 Вытяжка
- 2 Фильтр алюминиевый
- 3 Фалыштуба верхняя
- 4 Фалыштуба нижняя
- 5 Кронштейн для крепления верхней фалыштубы
- 6 Дюбели Ø8x50 мм
- 7 Винты самонарезающие 4,8x50 для крепления вытяжки к стене
- 8 Дюбели Ø4x25 мм
- 9 Винты самонарезающие 3,9x22 мм для крепления кронштейна к стене
- 10 Винты самонарезающие 3,5x8 мм для крепления кронштейна к верхней фалыштубе.

6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание: нельзя начинать монтаж кухонной вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки из нержавеющей стали, пока Вы не убедитесь в ее технической исправности путем подключения к электрической сети и проверки всех функций. Защитную пленку с вытяжек из нержавеющей стали рекомендуется снимать после окончания монтажа.

6.1 Установка вытяжки

6.1.1 Для установки вытяжки просверлите отверстия 4 отверстия Ø 8 мм в стене, используя шаблон для установки, который находится в упаковке, и вставьте дюбели/затяжки в эти отверстия, установите винты.

Всегда устанавливайте вытяжку над центральной частью варочной панели.

6.1.2 Учтите высоту места установки вытяжки просверлите 2 отверстия в стене и вставьте дюбели/затяжки в эти отверстия для установки кронштейна крепления верхней фальштрубы, закрепите кронштейн винтами (см. рис. 4).

Осевая линия кронштейна должна совпадать с осевой линией вытяжки, а верхний край с горизонтальной линией.

6.1.3 Поставьте вытяжку, соблюдая зазор между головкой винта и стеной 5 мм.

6.1.4 Отстройте стеклянную откидную панель, потянув за середину откидной панели, и аккуратно откройте её до упора. Снимите алюминиевый фильтр, для этого нажмите на пружинный замок фильтра и потяните его на себя.

6.1.5 Закрепите вытяжку, затянув винты до упора.

6.1.6 Установите фильтр на место и закройте откидную панель.

6.1.7 Установите в отверстие в верхней части корпуса вытяжки пластиковый воздухоход и гофрированную трубу, закрепив их стяжкой. Другой конец гофрированной трубы вставьте в отверстие воздухохода на стене (в дымоход, см. рис. 5).

При установке воздухохода проверьте свободный ход антивозвратного клапана.

Используйте гофрированную трубу диаметром 120 мм с минимальным количеством изгибов. Лишние изгибы трубы приведут к снижению мощности вытяжки.

6.1.8 Осторожно вставьте верхнюю фальштрубу в нижнюю и установите на вытяжку.

6.1.9 Поднимите верхнюю фальштрубу вверх на необходимую высоту и закрепите её к установленному заранее кронштейну на стене винтами (см. рис. 6).

Будьте осторожны при установке фальштруб, не повредите поверхности. Их легко поцарапать.



Рисунок 4




Рисунок 5




Рисунок 6



Внимание: в зависимости от варианта монтажа используйте самонарезающие винты и дюбели, соответствующие типу стены (например: железобетон, гипсокартон и т.д.) Даже если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должна быть смонтирована вытяжка.

Компьютерный
сервис



А.В. Мельничев

RS METAL

TEKSTILINSAT LTD., Ltd. 971,
Organized San. Board, Cad. No. 17 KAYSERI
Tel: 0352 321 36 05 Fax: 0352 321 36 05
Mersis No: 0734010015000011 - Tic Sic No: 15972
Amgishan Y.D. 734 0100159

Фирма